

注意事項

圖解

- 超過兩年期限的吸盤需視實際情況謹慎使用。
- 使用吸盤之前必須檢查吸盤底面是否在一個平面上，有無彎曲、變形，如果有彎曲請更換正常吸盤。



吸盤底面彎曲
不可使用!

- 使用吸盤之前必須檢查吸盤底部橡膠面是否平滑，有無明顯劃痕，如果有劃痕，請更換正常吸盤。



吸盤底部有明顯劃痕
不可使用!

- 確定吸氣孔的防塵隔離棉完好，如果沒有，請配備。



防塵隔離棉缺失、損壞
不可使用!

- 吸盤吸合表面必須為光滑表面，且表面為平面或者稍有弧度的表面，不可吸附在邊角或弧度較大的表面。



吸合表面弧度較大，不建議使用!

- 不可粘附油漬或有腐蝕性的液體，以免橡膠老化。



吸盤表面腐蝕，禁止使用!

- 不可長期暴露在太陽下使用，以免加速橡膠老化。



避免曝曬!

- 為增加穩定性和安全性，請不要單點支撐使用



禁止單點支撐!

- 閒置時，不可隨意裸露側放，必須套上塑料保護蓋。



錯誤存放



正確存放

- 放置時，放氣閥橡膠頭必須對應在塑膠保護蓋邊緣較低處。



正確做法!